

Installation und Registrierung von WinGAEB® 3.7 für GAEB 90



1. Daten sichern und ältere Version deinstallieren

Wenn auf Ihrem Rechner eine ältere Version von *WinGAEB®* vorliegt, sichern Sie die damit erstellten GAEB-Dateien (z.B. *.d83 und *.d84), die ggf. in Unterordnern abgelegt sind und deinstallieren Sie das ältere Programm vor der Installation der neuen Version.

2. Installation vorbereiten

- Laden Sie sich die aktuelle *WinGAEB®* - Setup-Datei von unserer Internetseite <http://www.schnittstellebau.de/wingaebe.htm> herunter und speichern Sie diese in einem beliebigen Ordner.
- Falls Sie eine Installations-CD erhalten haben, legen Sie diese in das entsprechende Laufwerk Ihres Computers ein.


3. Installation starten

- Wechseln Sie in den von Ihnen gewählten Ordner und starten Sie die Datei „Setup_WinGAEB.exe“ mit einem Doppelklick.
- Falls Sie eine Installations-CD erhalten haben, starten Sie die Datei „Setup WinGAEB.exe“ mit einem Doppelklick von der CD.
- Es erscheint der Dialog „*Installation von WinGAEB®*“. Bestätigen Sie mit [OK]. Anschließend werden die Dateien für das Setup entpackt.



4. Installation durchführen


Klicken Sie im „*Willkommen*“ Dialog auf [WEITER]. Lesen Sie bitte die Lizenzvereinbarung durch. Nur wenn Sie [ICH AKZEPTIERE DIE BEDINGUNGEN DER LICENZVEREINBARUNG] wählen, können Sie mit einem Klick auf [WEITER] die Installation fortsetzen. Bei Bedarf können Sie die Lizenzvereinbarung ausdrucken.





Tragen Sie im Dialog „*Benutzerinformationen*“ Ihren Namen und die Organisation ein, sofern diese nicht bereits ausgefüllt sind bzw. falsch ausgefüllt sind. Wenn Sie die Installation mit Administratorrechten vornehmen, können Sie auch entscheiden ob die Anwendung für:

- Jeden, der diesen Computer verwendet (alle Benutzer)
- Nur für mich (admin)

installiert werden soll. Wenn Sie nicht über Administratorrechte verfügen, wird WinGAEB® nur für Sie installiert.




Der Zielordner, in welchem WinGAEB® installiert werden soll, wird im folgenden Dialog angezeigt. Wenn Sie diesen ändern wollen klicken Sie auf die Schaltfläche [ÄNDERN]. Damit gelangen Sie in den Dialog „Aktuellen Zielordner ändern“. Hier können Sie einen Zielordner Ihrer Wahl angeben. Mit [OK] bzw. [Abbrechen] kommen Sie zurück in den Dialog „Zielordner“ und dort setzen Sie die Installation mit einem Klick auf [WEITER] fort.




Hinweis: Wir empfehlen das im Dialog „Zielordner“ vorgegebene Verzeichnis für die Installation von WinGAEB® zu verwenden.

Klicken Sie jetzt auf [INSTALLIEREN] um das Programm auf Ihrem Rechner zu installieren. Im nachfolgenden Dialog wird der Installationsfortschritt angezeigt.



Mit der folgenden Meldung wird Ihnen der Abschluss der Installation mitgeteilt. Wenn Sie das Häkchen bei [PROGRAMM STARTEN] stehen lassen, wird nach einem Klick auf [FERTIGSTELLEN] automatisch WinGAEB® gestartet.



Dieser Dialog wird nach Fertigstellung der Installation automatisch geschlossen. Da noch temporäre Dateien gelöscht werden kann es sein, dass das Fenster noch einige Sekunden nach der Installation geöffnet ist.

5. WinGAEB® starten

Bei der Installation wird eine Programmgruppe [WinGAEB] sowie ein Programmsymbol auf dem Desktop abgelegt. Starten Sie WinGAEB® mit einem Doppelklick auf das Desktopsymbol oder über [Start / Programme / WinGAEB].


6. GAEB-Datei öffnen

Über die Menüpunkte [DATEI / ÖFFNEN] und Anwahl des entsprechenden Verzeichnisses können Sie die zu bearbeitende Datei in WinGAEB® öffnen. Im Unterordner „Daten“ der WinGAEB® - Installation finden Sie eine Musterdatei für Ihre ersten Schritte mit WinGAEB.

Weiteres entnehmen Sie bitte den Handbüchern, diese sind abgelegt im Ordner „WinGAEB“ und können aus dem Programm heraus über das Menü [INFO] geöffnet werden..

7. Lizenzschlüssel eintragen

- Wenn Sie WinGAEB selbst erworben haben, erhalten Sie einen vorläufigen oder endgültigen Lizenzschlüssel von Schnittstelle BAU und tragen diesen in WinGAEB® ein. Wählen hierzu Sie den Menüpunkt [INFO / REGISTRIEREN] und tragen Sie den Schlüssel in dem dafür vorgesehenen Feld ein.
- Ebenso verfahren Sie, wenn Sie einen WinGAEB® - Lizenzschlüssel von einem Auftraggeber zur Verfügung gestellt bekommen.
- Ggf. haben Sie auch eine vorregistrierte WinGAEB® - Version von einem Auftraggeber erhalten. Dann entfällt die Schlüsseingabe.
- Falls Sie die DEMO-Version von WinGAEB® verwenden, benötigen Sie für Ihre Testphase keinen Lizenzschlüssel.



- WinGAEB® kann auch mehrere Lizenzschlüssel verwalten. Hierzu öffnen Sie die Auflistung mit den Schlüssel (mit einem Klick auf das schwarze Dreieck rechts im Schlüsselfeld) und wählen einen Schlüssel aus der Liste aus.

